

SPÜLMASCHINENREINIGUNGSFLÜSSIGKEIT

BESCHREIBUNG	Flo Geschirrspüler Reinigungsflüssigkeit, entfernt perfekt Fett, Schmutz und Ablagerungen von schwer zugänglichen Stellen in der Spülmaschine. Regelmäßige Verwendung der Flüssigkeit erhöht die Effizienz und die Lebensdauer des Geschirrspülers und sorgt für Hygiene beim Geschirrspülen. Speziell ausgewählte Produktbestandteile neutralisieren unangenehme Gerüche hinterlassen einen lang anhaltenden Geruch Reinheit.
INHALTSSTOFFE	Nichtionische Tenside, Zusammensetzung, Duft, Konservierungsmittel.
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	<p>Aussehen gleichmäßig, transparent oder leicht irisierende Flüssigkeit, keine mechanischen Verunreinigungen.</p> <p>Farbe farblos bis hellgelb</p> <p>pH min. 1.0</p> <p>Dichte bei 20°C, g/cm³ 1.080-1.120</p>
ANWENDUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Folgen einmal im Monat. • Befolgen Sie die Anweisungen des Geschirrspülerherstellers. • Verwenden Sie eine Klarspülerhilfe, um bessere Ergebnisse zu erzielen und FLO Geschirrspügel.