

FLO-SPÜLHILFE FÜR SPÜLMASCHINE

BESCHREIBUNG	Die Spülhilfe ist zum Spülen vorgesehen und Polieren von Geschirr in der Spülmaschine. Flüssige Inhaltsstoffe Glas und Geschirr ohne Flecken trocknen lassen und Flecken und bleiben perfekt glänzend.
INHALTSSTOFFE	Nichtionische Tenside, Zusammensetzung Duft, Konservierungsmittel
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN	Aussehen homogene, transparente Flüssigkeit mit einem Geruch, der für die verwendete Zusammensetzung charakteristisch ist frei von Duftstoffen, keine mechanischen Verunreinigungen. Farbe farblos pH 2.1 - 3.0 Dichte bei 20°C, g/cm ³ 1.000 - 1.040
ANWENDUNG	<ul style="list-style-type: none">• Verwenden Sie einen Geschirrspüler.• Befolgen Sie die Anweisungen des Geschirrspülerherstellers.• Überprüfen Sie regelmäßig den Spülmaschinenfilter.