



CUIDADO PESSOAL  
**TRATAMENTO CORPORAL**



**SABONETE DE MÃOS  
AMARELO SUAVE  
[MP-03]**

# SABONETE DE MÃOS AMARELO SUAVE [MP-03]

ESTÁGIO	NOME DA INCI	MARCA	CONCENTRAÇÃO [%]	FUNÇÃO
A	Aqua		46,55	solvente
	Potassium Oleate		8,00	surfactante
	Sodium Lauroyl Glycinato	ROKAtend GL	25,00	surfactante
	Decyl Glucoside		7,00	surfactante
B	Citric acid		0,20	modificador de pH
C	Parfum		0,50	fragrância
	Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol		1,00	conservante
	Cocamidopropyl Betaine	ROKamina®K30	10,00	surfactante
	Sodium Chloride		1,75	modificador de viscosidade



pH	8.5 – 9.0
Aparência	método visual líquido amarelo
Viscosidade [cP]	Brookfield LV, fuso 34, velocidade 2,5 RPM, T: 25°C 3000 – 5000
estabilidade	1 mês a 5°C, RT, 40°C confirmado

## Procedimento:

- No recipiente grande (grande o suficiente para fornecer mistura adequada durante a preparação do lote), despeje água deionizada.
- Adicione os ingredientes da fase A ao recipiente enquanto mistura. Aquecer até 70 – 75°C. Misture até obter uma solução homogênea.
- Resfrie o lote até pelo menos 35°C.
- Ajuste o pH para 8,5 – 9,0 usando ácido cítrico. Misture bem após o ajuste.
- Adicione fragrância, conservante e Cocamidopropyl Betaine. Misture até obter uma solução homogênea.
- Se necessário, adicione cloreto de sódio para ajustar a viscosidade. NOTA: é muito importante equilibrar uma amostra a 25°C por pelo menos uma hora para obter uma medição precisa da viscosidade.



O texto deste documento foi traduzido por máquina.  
Pode conter erros.

Acredita-se que a informação do catálogo é exacta e, tanto quanto sabemos, mas deve ser considerada apenas como introdutória. Informação detalhada sobre os produtos está disponível em TDS e MSDS. As sugestões para aplicações de produtos baseiam-se no melhor dos nossos conhecimentos.

A responsabilidade pela utilização de produtos em conformidade ou não com a aplicação sugerida e pela determinação da adequação do produto aos seus próprios fins recai sobre o utilizador.

Todos os direitos de autor, direitos de marca registada e outros direitos de propriedade intelectual e industrial e os direitos resultantes da utilização desta publicação e do seu conteúdo foram transferidos para PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e outras empresas do Grupo PCC ou seus licenciadores. Todos os direitos reservados.

Os utilizadores/leitores não têm o direito de reproduzir esta publicação no todo ou em parte, nem têm o direito de a reproduzir (excluindo a reprodução para uso pessoal) ou de a transferir para terceiros.

A permissão de reprodução para uso pessoal não se aplica em relação aos dados utilizados noutras publicações, em sistemas de informação electrónicos, ou em outras publicações dos meios de comunicação social. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA não serão responsáveis pelos dados publicados pelos utilizadores.

Por favor, visite a nossa plataforma de negócios de grupo de capital para verificar toda a gama de produtos para cuidados pessoais.

**[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)**

Grupo PCC  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polónia

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

