



CURA PERSONALE
ALTRO



**LIQUIDO LAVANTE E
BAGNO 2 in 1 PER
NEONATI [KD-21]**

LIQUIDO LAVANTE E BAGNO 2 in 1 PER NEONATI [KD-21]

FASE	NOME INCI	MARCHIO	CONCENTRAZIONE [%]	FUNZIONE
A	Aqua		79,9	solvente
	Xanthan Gum		0,8	modificatore di reologia
	Glycerin		3,0	agente idratante
B	Lactic Acid		0,3	regolatore di pH
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,5	conservante
	Betaine		2,0	attivo
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	5,0	tensioattivo
	Panthenol		0,5	attivo
C	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K30K	8,0	tensioattivo



Viscosità [cP]	Brookfield LV, mandrino 34, velocità 2,5 RPM, T: 25°C	3000 - 9000
Stabilità	1 mese a 5°C, TA, 40°C	confermato
Aspetto	metodo visivo	gel trasparente e viscoso
pH		4.8 - 5.3

Procedura:

1. In un recipiente principale unire gli ingredienti della fase A. Aggiungere la gomma di xantano alla glicerina - mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea. Aggiungere acqua tiepida (50-55°C). Mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea. Omogeneizzare per 2-3 minuti.
 2. Aggiungere i componenti della fase B. Mescolare fino a uniformare. Raffreddare il lotto fino a 35°C.
3. Quando la temperatura del batch è di 35°C, aggiungere Cocamidopropyl Betaine durante la miscelazione. Mescolare fino a uniformare.
 4. Controllare l'intervallo di pH - se necessario, aggiungere acido lattico. Mescolare bene dopo la regolazione.



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform
to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

