



CURA PERSONALE
PRODOTTI PER LA RASATURA

LOZIONE DOPOBARBA [KD-147]



LOZIONE DOPOBARBA [KD-147]

FASE	NOME INCI	MARCHIO	CONCENTRAZIONE [%]	FUNZIONE
A	Cetearyl Alcohol and Ceteareth-20	EXOcare®TE20 Fiocchi	4,0	emulsionatore
	Glycine Soja Oil		1,0	emolliente
	Dimethicone		1,0	emolliente
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	2,0	emolliente
B	Aqua		83,8	solvente
	Betaine		1,0	attivo
	Allantoin		0,1	attivo
C	Carbomer		0,2	modificatore di reologia
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	0,5	emolliente
	Cyclopentasiloxane		1,0	emolliente
D	Sodium Hydroxide		0,1	regolatore di pH
E	Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin		0,8	conservante
F	Aluminum Starch Octenylsuccinate		1,0	assorbente
	Parfum		0,5	fragranza
G	Alcohol		3,0	solvente



pH		5.0 - 7.0
Aspetto	metodo visivo	emulsione bianca
Stabilità	1 mese a 5°C, 20°C, 40°C	confermato

Procedura:

1. In recipienti separati unire gli ingredienti della fase A e B. Riscaldare fino a 75-80°C
 2. Aggiungere la fase A alla fase B durante la miscelazione. Omogeneizzare 60-90 sec. In un recipiente separato unire gli ingredienti della fase C. Mescolare fino a ottenere un composto uniforme.
 3. Raffreddare il lotto fino a 60°C durante la miscelazione. Aggiungere gli ingredienti delle fasi C e D durante la miscelazione. Omogeneizzare a 2500-3500 RPM, 90 sec.
4. Raffreddare il lotto a 40-50°C durante la miscelazione. Aggiungere gli ingredienti delle fasi D, E ed F durante la miscelazione. Omogeneizzare a 2500-3500 RPM, 90 sec. Raffreddare il lotto fino a 30°C durante la miscelazione.
 5. Aggiungere le fasi F e G durante la miscelazione. Omogeneizzare a 2500-3500 RPM, 90 sec



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform
to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

