



CURA PERSONALE  
TRATTAMENTO CORPO



SCHIUMA DELICATA PER  
LE MANI [HPCI-01]

## SCHIUMA DELICATA PER LE MANI [HPCI-01]

FASE	NOME INCI	MARCHIO	CONCENTRAZIONE [%]	FUNZIONE
A	Aqua		86,55	solvente
	Disodium Laureth Sulfosuccinate	EXOsoft L3 / 40	5,00	tensioattivo
	Coco-betaine	ROKamina®K30B	3,00	tensioattivo
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	0,50	tensioattivo
B	Glycerin		3,00	umettante
	Allantoin		0,50	attivo
	Panthenol		0,50	attivo
	Parfum		0,25	fragranza
C	Sodium Benzoate		0,40	conservante
D	Lactic Acid		0,30	regolatore del pH



Stabilità	1 mese a 5°C, 20°C, 40°C	confermato
Aspetto	metodo visivo	liquido limpido
pH		4.3-4.9

## Procedura:

- Aggiungere gli ingredienti della fase A all'acqua calda (40-45°C). Mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea.
- Raffreddare il batch fino ad almeno 35°C.
- Aggiungere la fase B durante la miscelazione. Mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea.
- Aggiungere il benzoato di sodio e mescolare.
- Regolare il pH con l'acido lattico a 4,4-4,8



Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la nostra piattaforma commerciale Capital Group per verificare la gamma completa di prodotti per la cura della persona.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

Gruppo PCC  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polonia

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

