



PERSONLIG VÅRD
KROPPSBEHANDLING

BODY SCRUB [KD-92]



BODY SCRUB [KD-92]

FAS	INCI NAMN	VARUMÄRKE	KONCENTRATION [%]	FUNGERA
A	Aqua		upp till	lösningsmedel
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,9000	viskositetsmodifierare
	Glycerin		1,0000	lösningsmedel
	Betaine		1,0000	aktiva
B	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	20,0000	tensid
C	Parfum		0,2500	doft
	Polysorbate 20	ROKwinol 20	0,2500	tensid
D	CI 17200		0,0001	färgämne
	Cellulose acetate		1,0000	skrovlig
	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,8000	konserveringsmedel
E	Cocamidopropyl Betaine	ROKamina®K30	4,0000	tensid
F	Sodium Hydroxide (30% solution)		0,4000	pH-regulator



pH		5.0 – 6.0
Utseende	visuell metod	trögflytande gel
Viskositet [cP]	Brookfield LV, spindel 34, hastighet 2,5 rpm, T: 20°C	15000 – 20000
Stabilitet	1 månad vid 5°C, 20°C, 40°C	bekräftad

Procedur:

1. Blanda ingredienserna från fas A i ett huvudkärl. Tillsätt akrylater/C10-30 alkylakrylatkorspolymer, glycerin, betain till Aqua – blanda tills en homogen lösning erhålls. Homogenisera i 2-3 minuter.
 2. Tillsätt SULFOROKAnol L227/1 – blanda tills det är enhetligt.
3. Förbered fas C, D och E.
 4. Tillsätt fas D och E – blanda tills det är enhetligt.
 5. Tillsätt ROKamina K30 – blanda tills det blir enhetligt.
 6. Tillsätt natriumhydroxid (30%) om det behövs. Blanda tills det är enhetligt.



Texten i detta dokument har maskinöversatts.
Den kan innehålla fel.

Informationen i katalogen anses vara korrekt och så gott vi vet, men bör endast betraktas som en introduktion. Detaljerad information om produkterna finns i TDS och MSDS. Förslag på produkttillämpningar är baserade på vår bästa kunskap.

Ansvaret för att produkterna används i enlighet med eller på annat sätt med den föreslagna tillämpningen och för att fastställa produktens lämplighet för dina egna syften vilar på användaren.

All upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immateriella och industriella rättigheter och de därav följande rättigheterna att använda denna publikation och dess innehåll har överförts till PCC Rokita SA, PCC EXOL SA och andra företag i PCC-koncernen eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehålls.

Användare/läsare har inte rätt att reproducera denna publikation helt eller delvis, inte heller har de rätt att reproducera den (med undantag för reproduktion för personligt bruk) eller överföra den till tredje part.

Tillståndet att reproducera den för personligt bruk gäller inte för uppgifter som används i andra publikationer, i elektroniska informationssystem eller i andra mediepublikationer. PCC Rokita SA och PCC EXOL SA ansvarar inte för uppgifter som publiceras av användare.

Besök vår affärsplattform Capital Group
för att se hela utbudet av produkter
för personlig vård.

www.products.pcc.eu

PCC-gruppen
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polen

e-mail: products@pcc.eu

