



CURA PERSONALE
TRATTAMENTO CORPO



**GEL DOCCIA PER LA
CURA DEGLI UOMINI
[KD-106]**

GEL DOCCIA PER LA CURA DEGLI UOMINI [KD-106]

FASE	NOME INCI	MARCHIO	CONCENTRAZIONE [%]	FUNZIONE
A	Aqua		fino a	solvente
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	45,0000	tensioattivo
B	Acrylates Copolymer		6,0000	modificatore di reologia
	Aqua		6,0000	solvente
C	Cocamide DEA	ROKAmid KAD	1,5000	tensioattivo
	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,6000	conservante
	CI 17200		0,0001	colorante
	CI 42090		0,0015	colorante
	Parfum		0,5000	fragranza
D	Sodium Chloride		0,9000	addensante
E	Petrolatum		4,0000	emolliente



Stabilità	1 mese a 5°C, 20°C, 40°C	confermato
Aspetto	metodo visivo	gel blu e viscoso
pH		6.0 – 7.5

Procedura:

- Unisci gli ingredienti della fase A e B in recipienti separati – mescola fino ad ottenere un composto omogeneo.
- Aggiungere lentamente gli ingredienti della fase B alla fase A mentre si mescola – mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. In recipienti separati preparate gli altri ingredienti.
- Aggiungere gli ingredienti della fase C durante la miscelazione – mescolare fino a ottenere un composto uniforme.
- Aggiungere il cloruro di sodio durante la miscelazione – mescolare fino a ottenere un composto uniforme.
- Aggiungere il petrolato mentre si mescola – mescolare fino ad ottenere un composto uniforme.



Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la nostra piattaforma commerciale Capital Group per verificare la gamma completa di prodotti per la cura della persona.

www.products.pcc.eu

Gruppo PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonia

e-mail: products@pcc.eu

