



SOINS PERSONNELS
AUTRE



LIQUIDE DE BAIGNOIRE
POUR ENFANTS À PARTIR
DE 3 ANS [KD-35]

LIQUIDE DE BAIGNOIRE POUR ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS [KD-35]

PHASE	NOM INCI	MARQUE	CONCENTRATION [%]	FONCTION
A	Aqua		71,85	solvant
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	13,00	tensioactif
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	3,00	tensioactif
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,50	conservateur
	Glycerin		3,00	agent hydratant
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	0,50	tensioactif
	Lactic Acid		0,25	Ajusteur de pH
B	PEG-120 Methyl Glucose Dioleate		0,50	épaississant
C	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K30	6,00	tensioactif
	Parfum		0,50	fragrance
D	Sodium Chloride		0,90	épaississant



Viscosité [cP]	Brookfield LV, broche 34, vitesse 12 RPM, T : 25°C	1000 – 4000
Stabilité	1 mois à 5°C, TA, 40°C	confirmé
Apparence	méthode visuelle	liquide transparent
pH		4.8 – 5.3

Procédure:

- Mélanger les ingrédients de la phase A. Ajouter les ingrédients de la phase A à l’eau (55-60°C). Mélanger jusqu’à homogénéité. Refroidir le lot à au moins 50°C.
 - Ajouter PEG-120 dioléate de méthyl glucose pendant le mélange. Mélanger jusqu’à homogénéité. Refroidir le lot à au moins 30°C.
- Ajouter Cocamidopropyl Betaine et Parfum pendant le mélange. Mélanger jusqu’à homogénéité.
 - Ajouter du chlorure de sodium pendant le mélange (ajouter de petites portions et dissoudre).
 - Si nécessaire, ajuster le pH avec de l’acide lactique à 4,8 – 5,3.



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform
to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

