



CURA PERSONALE
TRATTAMENTO CORPO



**SAPONE MANI LIQUIDO
DELICATO [MP-04]**

SAPONE MANI LIQUIDO DELICATO [MP-04]

FASE	NOME INCI	MARCHIO	CONCENTRAZIONE [%]	FUNZIONE
A	Aqua		74,5	solvente
	Potassium Oleate		4,0	tensioattivo
	MIPA Laureth Sulfate and Propylene Glycol		10,0	tensioattivo
	Cocamide DEA	ROKAmid KAD	1,5	tensioattivo
	Parfum		0,5	fragranza
	Ethylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1,0	conservante
	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K30K	7,0	tensioattivo
	Sodium Chloride		1,5	modificatore di viscosità



pH		8.5 - 9.0
Aspetto	metodo visivo	gel giallastro chiaro
Viscosità [cP]	Brookfield LV, mandrino 34, velocità 4,0 RPM, T: 25°C	3000 - 6000
Stabilità	1 mese a 5°C, TA, 40°C	confermato

Procedura:

1. Riscaldare l'acqua a (40-50°C) e aggiungere gli ingredienti uno dopo l'altro nell'ordine della tabella sopra.

2. Prima di aggiungere un profumo raffreddare la miscela a temperatura ambiente e aggiungere il resto degli ingredienti.
3. Aggiungere cloruro di sodio per regolare la viscosità. NOTA. Aggiungere il sale (non in una volta sola) – dopo l'aggiunta di ogni porzione mescolare bene.



Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la nostra piattaforma commerciale Capital Group per verificare la gamma completa di prodotti per la cura della persona.

www.products.pcc.eu

Gruppo PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonia

e-mail: products@pcc.eu

