



PERSONLIG VÅRD
KROPPSBEHANDLING



GEL FÖR INTIMAT HYGIEN
[KD-02]

GEL FÖR INTIMAT HYGIEN [KD-02]

FAS	INCI NAMN	VARUMÄRKE	KONCENTRATION [%]	FUNGERA
A	Aqua		upp till	lösningsmedel
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,50	konserveringsmedel
	Betaine		1,00	aktiva
	Glycerin		1,00	fuktgivande medel
	Lactic Acid		q.s.	pH-justerare
B	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	12,00	tensid
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	0,50	tensid
	Magnesium Laureth Sulfate	exosoft-mg	6,00	tensid
C	Parfum		0,25	doft
D	Coco Betaine	ROKamina®K30B	9,00	tensid



pH		4.0 – 4.5
Utseende	visuell metod	transparent gel
Viskositet [cP]	Brookfield LV, spindel 34, hastighet 6,0 rpm, T: 25°C	1000 – 7000
Stabilitet	1 månad vid 5°C, RT, 40°C	bekräftad

Procedur:

1. Blanda ingredienser från fas A i ett huvudkärl. Tillsätt ingredienser från fas A till varmt vatten (40–45°C). Blanda tills det är enhetligt.

2. Tillsätt ingredienser från fas B. Blanda tills det är enhetligt. Kyl satsen till minst 30°C.
3. Tillsätt ingredienser från fas B. Blanda tills det är enhetligt. Kyl satsen till minst 30°C.

4. Tillsätt långsamt Coco Betaine under omrörning. Blanda tills det är enhetligt.

5. Justera vid behov pH med mjölksyra till 4,0 – 4,5.



Texten i detta dokument har maskinöversatts.
Den kan innehålla fel.

Informationen i katalogen anses vara korrekt och så gott vi vet, men bör endast betraktas som en introduktion. Detaljerad information om produkterna finns i TDS och MSDS. Förslag på produkttillämpningar är baserade på vår bästa kunskap.

Ansvaret för att produkterna används i enlighet med eller på annat sätt med den föreslagna tillämpningen och för att fastställa produktens lämplighet för dina egna syften vilar på användaren.

All upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immateriella och industriella rättigheter och de därav följande rättigheterna att använda denna publikation och dess innehåll har överförts till PCC Rokita SA, PCC EXOL SA och andra företag i PCC-koncernen eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehålls.

Användare/läsare har inte rätt att reproducera denna publikation helt eller delvis, inte heller har de rätt att reproducera den (med undantag för reproduktion för personligt bruk) eller överföra den till tredje part.

Tillståndet att reproducera den för personligt bruk gäller inte för uppgifter som används i andra publikationer, i elektroniska informationssystem eller i andra mediepublikationer. PCC Rokita SA och PCC EXOL SA ansvarar inte för uppgifter som publiceras av användare.

Besök vår affärsplattform Capital Group
för att se hela utbudet av produkter
för personlig vård.

www.products.pcc.eu

PCC-gruppen
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polen

e-mail: products@pcc.eu

