



CURA PERSONALE
TRATTAMENTO CORPO

**GEL DOCCIA
ALL'UREA [KD-123]**

GEL DOCCIA ALL'UREA [KD-123]

FASE	NOME INCI	MARCHIO	CONCENTRAZIONE [%]	FUNZIONE
A	Aqua		fino a	solvente
	Sodium Laureth Sulfate, Cocamide MEA	EXOcare®ML70	5,0	tensioattivo
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol®L270/1	8,0	tensioattivo
	Glycerin		2,0	solvente
	Aqua, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,7	conservante
	Lactic Acid		1,0	regolatore di pH
	Sodium Lactate		1,4	regolatore di pH
	Arginine		0,5	attivo
	Urea		4,0	umettante
B	Parfum		0,5	fragranza
C	Cocamidopropyl Betaine	ROKamina®K30	6,0	tensioattivo
	Sodium Chloride		1,5	addensante



pH	4.7 – 5.7
Aspetto	metodo visivo
Viscosità [cP]	Brookfield LV, mandrino 34, velocità 3,0 RPM, T: 25°C
Stabilità	1 mese a 5°C, 20°C, -5/40°C

Procedura:

- Nel recipiente principale unire gli ingredienti della fase A – mescolare fino a ottenere una soluzione uniforme (soluzione torbida).
- Preparare gli altri ingredienti in bicchieri separati.
- Aggiungere Parfum – mescolare fino a ottenere un composto uniforme.
- Aggiungere lentamente ROKamina K30 durante la miscelazione – mescolare fino a ottenere un composto uniforme.
- Aggiungere lentamente cloruro di sodio durante la miscelazione – mescolare fino a ottenere un composto uniforme.



Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la nostra piattaforma commerciale Capital Group per verificare la gamma completa di prodotti per la cura della persona.

www.products.pcc.eu

Gruppo PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonia

e-mail: products@pcc.eu

