



CURA PERSONALE
TRATTAMENTO CORPO

CREMA OCCHI [KD-79]

CREMA OCCHI [KD-79]

FASE	NOME INCI	MARCHIO	CONCENTRAZIONE [%]	FUNZIONE
A	Polysorbate 60	ROKwinol 60	2,00	emulsionatore
	Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20	EXOcare®TE20 Fiocchi	3,00	emulsionatore
	Paraffinum Liquidum		6,00	emolliente
	Palmitic Acid		1,00	emolliente
	Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Hydrogenated Soy Polyglycerides		3,00	emolliente
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	5,00	emolliente
B	Aqua		72,33	solvente
	Allantoin		0,10	attivo
	Betaine		4,00	attivo
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 0.07		0,07	modificatore di reologia
C	Carbomer		0,05	modificatore di reologia
	Dimethicone		2,00	emolliente
D	Sodium Hydroxide		0,05	regolatore di pH
E	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,80	conservante
F	Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6		0,60	modificatore di reologia



pH		5.0 - 7.0
Aspetto	metodo visivo	emulsione bianca
Stabilità	1 mese a 5°C, 20°C, 40°C	confermato

Procedura:

1. In recipienti separati unire gli ingredienti della fase A e B. NOTA! Aggiungere lentamente Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer durante la miscelazione – mescolare fino a ottenere un composto uniforme.
2. Riscaldare fino a 75-80°C fase A e B. Unire gli ingredienti della fase C – mescolare fino a renderli uniformi.
3. Aggiungere la fase B alla fase A durante la miscelazione. Mescolare fino a uniformare. Omogeneizzare 1500-2000 RPM, 90-120 s.
4. Raffreddare il lotto fino a 60°C durante la miscelazione. Aggiungere gli ingredienti della fase C durante la miscelazione. Omogeneizzare 2000-2500 RPM, 90-120 s.
5. Aggiungere gli ingredienti delle fasi D ed E durante la miscelazione. Omogeneizzare 2500-3000 RPM, 90-120 s. NOTA! È stata utilizzata una soluzione di idrossido di sodio al 30%.
6. Aggiungere gli ingredienti delle fasi E ed F durante la miscelazione. Omogeneizzare 3000-4000 RPM, 90-120 s. Raffreddare il lotto a 25-30°C durante la miscelazione.



Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la nostra piattaforma commerciale Capital Group per verificare la gamma completa di prodotti per la cura della persona.

www.products.pcc.eu

Gruppo PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonia

e-mail: products@pcc.eu

