



PERSOONLIJKE VERZORGING
SCHEERPRODUCTEN

AFTER SHAVE LOTION [KD-147]



AFTER SHAVE LOTION [KD-147]

FASE	INCI NAAM	MERKNAAM	CONCENTRATIE [%]	FUNCTIE
A	Cetearyl Alcohol and Ceteareth-20	EXOcare®TE20-vlokken	4,0	emulgator
	Glycine Soja Oil		1,0	verzachtend
	Dimethicone		1,0	verzachtend
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	2,0	verzachtend
B	Aqua		83,8	oplosmiddel
	Betaine		1,0	actief
	Allantoin		0,1	actief
C	Carbomer		0,2	reologie modifierator
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	0,5	verzachtend
	Cyclopentasiloxane		1,0	verzachtend
D	Sodium Hydroxide		0,1	pH-regelaar
E	Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin		0,8	conserveermiddel
F	Aluminum Starch Octenylsuccinate		1,0	absorberend
	Parfum		0,5	geur
G	Alcohol		3,0	oplosmiddel



pH		5.0 – 7.0
Uiterlijk	visuele methode	witte emulsie
stabiliteit	1 maand bij 5°C, 20°C, 40°C	bevestigd

Procedure:

1. Combineer ingrediënten van fase A en B in aparte vaten. Verwarm tot 75–80°C
 2. Voeg tijdens het mixen fase A toe aan fase B. Homogeniseer 60–90 sec. Combineer ingrediënten uit fase C in een apart vat. Meng tot uniform.
 3. Koel de batch al roerend af tot 60°C. Voeg fase C- en D-ingrediënten toe tijdens het mixen. Homogeniseren met 2500–3500 RPM, 90 sec.
4. Koel de batch tijdens het mengen af tot 40–50°C. Voeg fase D, E en F ingrediënten toe tijdens het mixen. Homogeniseren met 2500–3500 RPM, 90 sec. Koel de batch al roerend af tot 30°C.
 5. Voeg tijdens het mengen fase F en G toe. Homogeniseren met 2500–3500 RPM, 90 sec



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform
to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

