



OSOBNÍ PÉČE
OŠETŘENÍ OBLIČEJE

HLUBOKO hydratační DENNÍ KRÉM [IC-07]



HLUBOKO hydratační DENNÍ KRÉM [IC-07]

FÁZE	JMÉNO INCI	JMÉNO ZNAČKY	KONCENTRACE [%]	FUNKCE
A	Aqua		78,1	solventní
	Glycerin		3,0	zvlhčovaadlo
	Trehalose, Hydrolyzed Vegetable Protein		1,0	aktivní
	Propanediol, Aqua, Bacillus ferment		1,0	aktivní
	Panthenol		1,0	aktivní
	Sclerotium Gum, Xanthan Gum		0,4	modifikátor reologie
B	Cetearyl alcohol		2,0	emulgátor
	Ceteareth-20	ROKAnol®T20	2,0	emulgátor
C	C12-15 Alkyl Benzoate	EXOsoft AB25	6,0	změkčující
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	4,0	změkčující
	Phenoxyethanol		0,8	konzervační
	Tocopherol		0,6	aktivní
	Sodium Polyacrylate		0,4	modifikátor reologie
	Parfum		0,2	vůně



Vzhled	vizuální metoda	bílá emulze
pH		5.0 – 7.0

Postup:

1. V kádince smíchejte sklerotium a xanthanovou gumu s glycerinem.
 2. V jiné kádince smíchejte Aqua s aktivní látkou (fáze A). Promícháme a zahřejeme na 60 – 70°C. Přidejte sklerotium a xanthanovou gumu s glycerinem.
 3. V hlavní nádobě smíchejte fázi B a zahřejte na 60 – 70 °C.
 4. Přidejte fázi A do fáze B a homogenizujte při 2500 – 3500 ot./min., 90 – 120 sekund. Vsázka se za míchání ochladí na 40 °C.
5. Smíchejte polyakrylát sodný s EXOsoft AB25. Přidejte klidovou fázi C a promíchejte.
 6. Přidejte fázi C do hlavní kádinky, promíchejte a homogenizujte při 2500 – 3500 ot./min., 90 – 120 sekund.



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform
to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

