



PENJAGAAN DIRI
RAWATAN BADAN



GEL MANDIAN –
KESELESAAN LELAKI
[KD-126]

GEL MANDIAN – KESELESAAN LELAKI [KD-126]

FASA	NAMA INCI	JENAMA	KEPEKATAN [%]	FUNGSI
A	Aqua		sehingga	pelarut
	Sodium Laureth Sulfate, Cocamide MEA	EXOcare®ML70	19,000	surfaktan
B	Acrylates Copolymer		6,000	pengubahsuai reologi
	Aqua		6,000	pelarut
C	Sodium Hydroxide		0,200	pelaras pH
	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,800	bahan pengawet
D	Sodium Chloride		0,500	Penyerap UV
E	Petrolatum		3,000	emolien
F	Parfum		0,500	wangian
G	CI 42090		0,005	pewarna



pH		6.0 – 7.5
Penampilan	kaedah visual	gel biru, likat
Kestabilan	1 bulan pada 5°C, 20°C, 40°C	disahkan

Prosedur:

1. Satukan bahan dari fasa A dan B dalam bekas berasingan – gaul sehingga sekata.

2. Masukkan perlahan-lahan fasa B ke fasa A semasa mengadun – gaul sehingga sekata. Dalam bekas berasingan sediakan bahan-bahan lain.
3. Tambah pengawet dan pelaras pH semasa mengadun – gaul sehingga sekata.

4. Masukkan Sodium Chloride semasa mengadun – gaul sehingga sekata.

5. Masukkan fasa E,F,G semasa mengadun – gaul sehingga sekata.



Teks dalam dokumen ini telah diterjemahkan mesin. Mungkin mengandung ralat.

Maklumat dalam katalog dipercayai tepat dan sepanjang pengetahuan kami, tetapi harus dianggap sebagai pengenalan sahaja. Maklumat terperinci tentang produk tersedia dalam TDS dan MSDS. Cadangan untuk aplikasi produk adalah berdasarkan pengetahuan terbaik kami.

Tanggungjawab untuk penggunaan produk mengikut pematuhan atau sebaliknya dengan aplikasi yang dicadangkan dan untuk menentukan kesesuaian produk untuk tujuan anda sendiri terletak pada pengguna.

Semua hak cipta, hak tanda dagangan dan hak harta intelek dan perindustrian lain dan hak yang terhasil untuk menggunakan penerbitan ini dan kandungannya telah dipindahkan kepada PCC Rokita SA, PCC EXOL SA dan syarikat lain Kumpulan PCC atau pemberi lesennya. Hak cipta terpelihara.

Pengguna/pembaca tidak berhak untuk mengeluarkan semula penerbitan ini secara keseluruhan atau sebahagian, dan mereka juga tidak berhak untuk mengeluarkan semula (tidak termasuk pengeluaran semula untuk kegunaan peribadi) atau memindahkannya kepada pihak ketiga.

Kebenaran untuk menghasilkan semula untuk kegunaan peribadi tidak terpakai berkenaan dengan data yang digunakan dalam penerbitan lain, dalam sistem maklumat elektronik, atau dalam penerbitan media lain. PCC Rokita SA dan PCC EXOL SA tidak akan bertanggungjawab untuk data yang diterbitkan oleh pengguna.

Sila layari platform perniagaan kumpulan modal kami untuk menyemak rangkaian penuh produk untuk penjagaan diri.

www.products.pcc.eu

Kumpulan PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

