



개인 관리
바디 트리트먼트



바디밀크 [KD-78]

바디밀크 [KD-78]

단계	INCI 이름	상표명	집중 [%]	기능
A	Ceteareth-12	ROKAnol®T12	1,00	유화제
	Ceteareth-25	ROKAnol® T25	1,00	유화제
	Cetearyl alcohol	EXOalc 1618 pills	2,00	증점제
	Paraffinum Liquidum		5,00	부드럽게 하는
	Helianthus Annuus Seed Oil		0,50	부드럽게 하는
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	4,00	부드럽게 하는
B	Aqua		83,85	용제
	Betaine		0,50	활동적인
C	Glycerin		1,00	용제
	Xanthan Gum		0,05	유변학 개질제
D	Carbomer		0,25	유변학 개질제
E	Sodium Hydroxide		0,05	pH 조절제
F	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,80	예방법



산도	5.0 - 7.0	
외관	시각적 방법	화이트 에멀전
안정성	5°C, 20°C, 40°C에서 1개월	확인

절차:

1. 별도의 용기에 상 A, B 및 C의 성분을 혼합합니다.
 2. 혼합하면서 B상에 D상 성분을 천천히 첨가합니다. 균일해질 때까지 섞는다.
 3. 혼합하면서 B상에 C상 재료를 천천히 첨가합니다. 2000-3000 RPM, 90초로 균질화합니다.
 4. 단계 A와 B를 75-80°C로 가열합니다.
 5. 혼합하는 동안 A를 B에 추가하고 A/B를 75-80°C로 유지합니다. 2000-3000 RPM, 120초로 균질화합니다.
6. 혼합하는 동안 배치를 50°C로 식힙니다. 혼합하는 동안 상 E 성분을 추가합니다. 2500-3500 RPM, 90초로 균질화합니다.
 7. 배치를 25°C로 식힙니다. 혼합하는 동안 상 F 재료를 추가합니다. 2500-3500 RPM, 90초로 균질화합니다.



이 문서의 텍스트는 기계 번역되었습니다.
오류가 있을 수 있습니다.

카탈로그의 정보는 당사가 아는 한 정확하다고 믿어지지만, 소개용으로만 간주되어야 합니다. 제품에 대한 자세한 정보는 TDS 및 MSDS에서 확인할 수 있습니다. 제품 적용에 대한 제안은 당사의 지식에 근거한 것입니다.

제안된 용도에 부합하거나 다른 방식으로 제품을 사용하고 자신의 목적에 맞는 제품 적합성을 판단할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권 및 산업 재산권과 본 출판물 및 그 내용을 사용할 수 있는 권리는 PCC Rokita SA, PCC EXOL SA 및 PCC 그룹의 다른 회사 또는 그 라이선스 제 공자에게 양도되었습니다. 모든 권리 보유.

사용자/독자는 본 발행물의 전체 또는 일부를 복제할 수 없으며, 복제(개인적 용도의 복제는 제외)하거나 제3자에게 양도할 수 없습니다.

다른 출판물, 전자 정보 시스템 또는 기타 미디어 출판물에 사용된 데이터에 대해서는 개인적 용도로 복제할 수 있는 권한이 적용되지 않습니다. PCC 로키타 SA와 PCC EXOL SA는 이용자가 게시한 데이터에 대해 책임을 지지 않습니다.

캐피탈 그룹 비즈니스 플랫폼을 방문하여 개인 관리를 위한 모든 제품을 확인해 보세요.

www.products.pcc.eu

PCC 그룹
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
폴란드

이메일 products@pcc.eu

