



SOINS PERSONNELS
PRODUITS DE RASAGE

LOTION APRÈS-RASAGE [KD-147]



LOTION APRÈS-RASAGE [KD-147]

PHASE	NOM INCI	MARQUE	CONCENTRATION [%]	FONCTION
A	Cetearyl Alcohol and Ceteareth-20	Flocons EXOcare®TE20	4,0	émulsifiant
	Glycine Soja Oil		1,0	émollient
	Dimethicone		1,0	émollient
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol ® SP15L	2,0	émollient
B	Aqua		83,8	solvant
	Betaine		1,0	actif
	Allantoin		0,1	actif
C	Carbomer		0,2	modificateur de rhéologie
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol ® SP15L	0,5	émollient
	Cyclopentasiloxane		1,0	émollient
D	Sodium Hydroxide		0,1	Ajusteur de pH
E	Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin		0,8	conservateur
F	Aluminum Starch Octenylsuccinate		1,0	absorbant
	Parfum		0,5	fragrance
G	Alcohol		3,0	solvant



pH	5.0 - 7.0	
Apparence	méthode visuelle	émulsion blanche
Stabilité	1 mois à 5°C, 20°C, 40°C	confirmé

Procédure:

1. Dans des récipients séparés, combiner les ingrédients des phases A et B. Chauffer jusqu'à 75-80°C
 2. Ajouter la phase A à la phase B tout en mélangeant. Homogénéiser 60-90 sec. Dans un récipient séparé, combiner les ingrédients de la phase C. Mélanger jusqu'à homogénéité.
 3. Refroidir le lot à 60°C tout en mélangeant. Ajouter les ingrédients des phases C et D tout en mélangeant. Homogénéiser avec 2500-3500 RPM, 90 sec.
4. Refroidir le lot à 40-50°C tout en mélangeant. Ajouter les ingrédients des phases D, E et F tout en mélangeant. Homogénéiser avec 2500-3500 RPM, 90 sec. Refroidir le lot à 30°C tout en mélangeant.
 5. Ajouter les phases F et G en mélangeant. Homogénéiser avec 2500-3500 RPM, 90 sec



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform
to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

